

11. PŘIPRAVA POVRCHU	Povrch musí být suchý a zbavený nečistot a volných částic, tj. rzi a starých vrstev. Na vlhkých plochách lze docílit přilnavosti povlaku vtíráním tvrdým štětcem. Nečistoty a volné části lze odstranit proudem vody, škrabkami nebo kartáči. Rezavé puchýře o průměru nad 25 mm rozrušit. Možno nanášet na všechny běžné základní nátěrové hmoty.
12. VÝSLEDNÝ POVRCH	Šedý (zelenošedý) , transparentní, gelovitý povlak
12. ODSTRANĚNÍ	Obecně zředkakdy nutný, jinak čistě mechanicky setřením pomocí nasákavého materiálu, dále horkou vodou, parou, rozpouštědly nebo alkalickými mycími přípravky.
16. OCHRANNÉ POMŮCKY	Při aplikaci FLUID FILM WRN-EP a WRO-EP se doporučuje pryží impregnovaný ochranný oděv, pryžová obuv a maska proti prachu.